

Våra rektangulära kanaler levereras med gummipackningen färdigmonterad och varje kanalöppning är plastad. Vid lagring på arbetsplats förvaras kanalerna liggande enligt bild.



1. Förbered innan montage med att ta bort skyddsplast, kontrollera sedan att plåt, pg-skarv och gummilist inte är skadade



2. Montera enligt nedan
 - Montera kanalerna vinkelrätt mot varandra
 - Passa in skarvarna så att de ligger korrekt mot varandra på alla sidor. Slå på gejden runt om
 - Var noggrann med att gummipackningen ligger rätt innan gejderna monteras

